

Skötselråd för våtutrymmen

Viktigt!

Våtrummetts ytskikt skall inte utsättas för direkt vattenbegjutning förrän färgen torkat ordentligt, dvs efter **7 dygn**. Med vattenbegjutning menas med första hand vid duschen/badkaret, men även vattenstänk på andra ställen.

Rengöring

Väggar måste med jämna mellanrum rengöras från kalkavlagringar, tvålorester och liknande. Speciellt viktigt är detta vid utsatta lägen såsom duschplatsen, vid och under badkar och tvättställ. Badkarsfronter bör lyftas bort så att golv och väggar blir åtkomliga. Använd kalklösande rengöringsmedel och mjuk borste. Skölj ytan med vatten och torka.

Normalrengöring görs med ett mildt neutralt allrengöringsmedel som doseras enligt tillverkarens rekommendationer.

Mögelangripna ställen tvättas med ett desinficerande medel, följ leverantörens anvisning angående produkten.

Använd aldrig T-sprit eller andra starkare lösningsmedel eftersom dessa skadar färgfilmen.

Ventilation

Ventilationen i våtutrymmet ska vara fungerande. Ha för vana att efter duschning föra bort vatten från golvet med gummiskrapa. Med denna åtgärd hålls luftfuktigheten nere och mögeltillväxt begränsas.

Tätningar

Kontrollera att tätningar kring genomföringar och håltagningar är intakta regelbundet. Täta nya håltagningar omgående.