

## **(SE)** SKÖTSELANVISNINGAR FÖR BADRUMS- OCH KÖKSBLANDARE

För att du ska ha glädje av dina AVITAL blandare under många år är det viktigt att du följer nedanstående skötsel­anvisningar för att undvika skador på produktens inre komponenter och ytor.

### 1. ALLMÄNNA SKÖTSELRÅD FÖR YTOR

Genom att regelbundet torka av blandaren (helst efter användning) kan kalkavlagringar förhindras och användning av ytterligare rengörings­medel undvikas. Om denna hantering inte är möjlig eller praktiskt genomförbar ska du beakta följande information: Endast rengörings­medel som är lämpliga för respektive yta får användas. Rengöringen ska ske enligt bruksanvisningen på respektive rengörings­medel. Använd inga slipande rengörings­medel såsom skurmedel, svampar, stålborstar osv. och inga starka rengörings­medel som innehåller ammoniak eller klor, eftersom de angriper ytan.

Flytande rengörings­medel i sprejflaska får aldrig sprejas direkt på ytan. Applicera rengörings­medlet på en mjuk rengörings­duk och rengör sedan armaturens yta. Efter varje rengöring skall blandaren sköljas av med rikligt med rent vatten för att avlägsna eventuella rester av rengörings­medel. Därefter ska blandaren torkas med en torr, mjuk trasa. Kalkavlagringar kan förebyggas med regelbunden rengöring.

### 2. YTOR I KROM OCH BORSTAD KROM

Förkromade ytor ska rengöras/torkas av dagligen med en fuktig och mjuk trasa (helst efter användning). Förkromade/polerade ytor är känsliga för rengörings­medel som innehåller syror som t.ex. saltsyra, myrsyra, ättiksyra eller syrahaltiga substanser.

### 3. YTOR I ROSTFRITT STÅL OCH NICKELUTSEENDE

Särskilda rengörings­medel för rostfritt stål kan användas vid behov om instruktionerna från tillverkaren tillåter det. Använd aldrig utspädda medel som sprit, blekmedel, förtunnings­medel eller liknande, eftersom detta kan leda till att fläckar på ytan bildas. Ytan ska behandlas som för krom och borstad krom. Fingeravtryck och liknande kan tas bort med en mikrofibertrasa.

### 4. YTOR I MATT SVART ELLER MATT VITT OSV.

Ytan ska rengöras dagligen med en fuktig, mjuk trasa (helst efter användning). Rengörings­medel behövs inte. Rengöring kan t.ex. göras med vatten eller mild tvål.

### 5. PVD-YTOR

Ytan ska rengöras dagligen med en fuktig, mjuk trasa (helst efter användning). Rengörings­medel behövs inte. Smuts kan avlägsnas med t.ex. vatten eller mild tvål.

### 6. ELEKTRONISKA KOMPONENTER I BLANDARE

Tänk på att sensorglas kan skadas vid användning av slipande rengörings­medel. Rengör vid behov sensorglasen med en fuktad (vatten) bomullspinne och en mycket mild tvål. Avlägsna därefter tvålresterna och torka av sensorglasen.

### 7. UTLOPP

För att säkerställa att blandaren fungerar perfekt ska blandmunstycken/ perlatorer och silar avkalkas och rengöras regelbundet. Använd den perlatornyckel som medföljer leveransen och följ instruktionerna i monterings­anvisningarna. Vid behov kan blandmunstycket även tas bort med hjälp av ett mynt.

### 8. VIKTIG INFORMATION

Även rester av kroppsvårds­produkter såsom flytande tvål, schampo och duschgel kan orsaka skador. Även här gäller att noggrant skölja bort rester med vatten efter användning. Dessutom får inga rengörings­medel eller kemikalier förvaras under produkterna, t.ex. i ett tvättställsskåp. Avdunstningar kan skada produkterna och deras ytor. Ytor som skadats eller angripits kommer att ytterligare skadas av fortsatt användning av rengörings­medlet. Komponenter med skadade ytor måste bytas ut. Ytskador kan spridas till oskadade ytor, vilket dessutom kan leda till risk för skador. Skador som uppstår på grund av felaktig hantering omfattas inte av garantin.